

# walimex

## Original Gebrauchsanleitung



## Hintergrundexpan + Kette & Gewicht

**FOTO WALSER**  
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26

86666 Burgheim

Tel. +49 84 32 / 9489-0

Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333

eMail: [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de)

[www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hintergrundexpansystem! Kartonhintergründe können in Verbindung mit einem Hintergrundexpan ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus.

### 1. Wichtige Sicherheitsinformation

Durch Herabfallen von nicht sachgerecht befestigten Teilen, z.B. bei Montage von Hintergrundrunden, können körperliche Verletzungen entstehen.

**⚠️ WARNUNG**

Stoß-, Quetschgefahr durch herunterfallende Teile

- Achten Sie darauf, dass Sie Expandersticks stets fest und sicher befestigen.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern.

- Achten Sie darauf, dass niemand unter dem Hintergrund während der Benutzung und auch bei Nichtbenutzung sich aufhält.
- Verwenden Sie ausschließlich die für den Fotobereich handelsüblichen Rollhintergründe. Eine maximale Tragfähigkeit der Hintergrundexpan von 8 kg darf nicht überschritten werden.

## 2. Inbetriebnahme der Hintergrundexpan + Kette & Gewicht

1. Die oben zu sehende Abbildung zeigt einen Teil der Hintergrundexpan, Kette und Wandhaken zur Fixierung von Papierhintergründen.
2. Bitte stecken Sie erst die Expandersticks in die Hintergrundrolle. Drehen Sie das Feststellrad im Uhrzeigersinn bis Expanderstick und Hintergrundrolle fest verbunden sind. Die weißen Rahmen zwischen dem Expander und dem Feststellrad müssen in horizontaler Position stehen, unabhängig davon, ob die Wandhaken an der Wand oder an der Decke befestigt werden.
3. Nun sind die Abstände zwischen den jeweiligen Nuten, die später in die Wandhaken eingeführt werden, zu messen.
4. Diese Maße können nun auf die Wand übertragen werden, an der das Hintergrundsystem angebracht werden soll.
5. Nach dem Übertragen der Maße können Sie nun die Wandhaken an den Bohrungen mit der Wand über stabile Schrauben und Dübel verbinden.
6. Nachdem die Wandhaken befestigt sind, wird die Hintergrundrolle samt den noch an ihr befestigten Expandersticks mit der Nut am jeweiligen Wandhaken eingehängt.
7. Mit dem Feststellrad können sie den Widerstand des Zahnrades, an dem später die Kette befestigt wird, regeln. Es sollte nicht zu fest sein, da die Kette, sonst reißen könnte und nicht zu locker, da sich ihre Hintergründe sonst selbst abrollen.
8. Im letzten Schritt ziehen Sie das Gewicht auf die Kette und führen diese durch den Rahmen des Expanders auf das Zahnrad. Nun verbinden Sie die Kettenglieder. Durch ein Nachjustieren am Feststellrad dieses Expanders kann der Haltepunkt der Hintergrundrolle optimiert werden.

## 3. Technische Daten

<b>Länge der Kette</b>	ca. 3,7m
<b>Gesamtgewicht</b>	ca. 1,1 kg

## 4. Lieferumfang

- 2x Expandersticks
- 1x Kette
- 1x Gewicht