

walimex

Original Gebrauchsanleitung



Kamera Funk Fernauslöser

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49 84 32 / 9489-0
Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333
E-Mail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Inhalt

1.	So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig	4
1.1	Kennzeichnungen am Gerät	4
1.2	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung	4
2.	Wichtige Sicherheitsinformation	4
3.	Gerät auspacken und prüfen	5
4.	Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente der Geräte	5
5.	Kurzanleitung	6
6.	Geräte für den Einsatz vorbereiten	6
6.1	Empfänger an die Kamera anbringen	6
6.2	Kanal einstellen	6
7.	Geräte bedienen	7
7.1	Testknopf auslösen	7
8.	Probleme beheben.....	7
9.	Geräte instandhalten	7
9.1	Geräte regelmäßig prüfen und warten	7
9.2	Reinigen	7
9.3	Batterie tauschen	8
10.	Zubehör und Optionen.....	8
11.	Entsorgung und Umweltschutz.....	8
12.	Technische Daten	9
13.	Kompatibilität	10

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

Der Funkfernauslöser von walimex ist mit mehreren Features ausgestattet wie z.B. verzögertes Auslösen, Selbstauslöser und der Möglichkeit mit Kabel auszulösen.

Ihr Set verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- intuitive und flexible Bedienbarkeit
 - Reichweite bis zu 50 Meter im offenen Raum
 - handlich und leicht
 - vier Aufnahmemodule wählbar: Einzelaufnahmen, Serienaufnahmen, Langzeitbelichtung/BULB, Selbstauslöser
 - Fokussierung wie an der Kamera durch zweistufigen Auslöseknopf
 - bis zu 16 Kanäle frei wählbar, um auch mit mehreren Geräten gleichzeitig arbeiten zu können
- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Set das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
 - **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
 - **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1 Kennzeichnungen am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
A black triangle with a white exclamation mark inside, used to highlight important safety information.	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
<i>HINWEIS:</i>	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

2. Wichtige Sicherheitsinformation



Bruchgefahr durch Herunterfallen der Geräte und andere Beschädigungen.

- **Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.**
- **Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.**
- **Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.**
- **Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.**
- **Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.**

- **Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.**
- **Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen: Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse oder beschädigten Kabel. Öffnen Sie den Empfänger nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.**
- **Halten Sie das Gerät stets so instand wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.**
- **Unterbrechen Sie die Stromversorgung vor Instandhaltungsmaßnahmen, indem Sie die Batterien entnehmen.**

3. Geräte auspacken und prüfen

1. Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 - 1 x Kamera Funk Fernauslöser
1x Empfänger, 1x Sender
 - 1 x Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.

4. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente der Geräte

- A Funkempfänger
- B Sender



5. Kurzanleitung

HINWEIS:

Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.

Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Empfänger an die Kamera anbringen.
- Kanal einstellen.
- Testknopf auslösen.

6. Geräte für den Einsatz vorbereiten

6.1 Empfänger an die Kamera anbringen

1. Stecken Sie den Funk Empfänger mit dem Schuh auf Ihren Blitzsockel der Kamera.
2. Befestigen Sie den Funk Empfänger mit dem Feststellrad am Schuh. Das beiliegende Synchronkabel mit der Kamera verbinden

6.2 Kanal einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Kamera Funk Fernauslöser mit 16 verschiedenen Kanälen zu betreiben. Hierzu ist es wichtig, dass Sie am Sender und am Empfänger die gleichen Einstellungen wie im nachfolgenden Beispiel vornehmen.

Kanal auf der Vorderseite des Senders einstellen. Stellen Sie z.B. die Hebel auf ON und / oder auf die Ziffern



7. Geräte bedienen

7.1 Testknopf auslösen


Bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, prüfen Sie die Geräte auf Funktionalität und lösen Ihr Kompaktblitzgerät mit dem Testknopf am Sender aus.

8. Probleme beheben


Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Funk Fernauslöser zeigt keine Funktion	Kabel sind nicht fest genug angesteckt	Alle Kabel fest einstecken
	Funkempfänger ist ausgeschaltet	Funkempfänger einschalten
	Batterien am Sender /Empfänger sind zu schwach	Batterie austauschen siehe <i>Batterie tauschen</i>

9. Geräte instandhalten

9.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten

Was müssen Sie tun?	Vor jedem Einsatz	Bei jedem Wechsel
Alle Kabel und Steckverbindungen auf Beschädigung prüfen Bei Beschädigung:  Lassen Sie das Gerät durch eine Elektrofachkraft reparieren	X	

9.2 Reinigen

 **Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.**

HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.

Funkauslöser	Reinigung
Gehäuse	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit trockenem Microfasertuch beseitigen

9.3 Batterie tauschen

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Batterien, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.

Siehe *Technische Daten*.

Sender:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite.
2. Tauschen Sie die Batterie aus. Achten Sie auf die richtige Polung.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Empfänger:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

10. Zubehör und Optionen

In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

11. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

12. Technische Daten

Sender	
Maße (HxBxT)	ca. 8,5x3x1,5cm
Gewicht	ca. 20g
Batterien	12V/23A Batterie
Empfänger	
Maße (HxBxT)	ca. 9,5x3,5x2,5cm
Gewicht	ca. 80g
Batterien	2x AAA Batterien
walimex Kamera Funk Fernauslöser	
Kanäle	16
Funkfrequenz	433Mhz
Lagerbedingungen	Trocken und staubfrei in Karton bei -20 °C bis +50 °C

Verweis auf die Konformitätserklärung:

„Hiermit erklärt Foto-Walser GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät Funkauslöser in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet“. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: info@foto-walser.de.

13. Kompatibilität

Kamera Funk Fernauslöser Canon C1 kompatibel mit: **Canon EOS** 30, 33, 50E, 300, 300V, 3000, 50, 300D (Digital Rebel), 350D (Digital Rebel XT), 400D (Digital Rebel XTi), 450D (Digital Rebel XSi), 500D, 1000D; **Pentax** K100D, K110D, K10D, *ist Ds2, *ist D, *ist Ds, *ist, *ist DL, *ist DL2; Samsung GX-1L, GX-1S, GX-10

Kamera Funk Fernauslöser Canon C3 kompatibel mit: **Canon EOS** 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 1Ds, 1D Mark IV, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 5D Mark II, 1D, 5D, 7D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, D60, D30, D2000, 1v HS, 1v, 3

Kamera Funk Fernauslöser Nikon N1 kompatibel mit: **Nikon** D2H, D2Hs, D1x, D1h, D1, D2x, D2Xs, D200, D300, D3, D3X, D3S, D2HS, D300S, D700, F5, F6, F100, F90, F90x; **Nikon** D100 (MB-D100 Batteriegriff erforderlich); **Fujifilm** Finepix S3pro, S5pro; **Kodak** DCS-14n

Kamera Funk Fernauslöser Nikon N3 kompatibel mit: **Nikon** D90, D5000

Kamera Funk Fernauslöser Sony S1 kompatibel mit: **Sony Alpha** DSRL-A100, SLR-A200, SLR-A300, SLR-A350, SLR-A700, SLR-A900, Alpha 5D, Alpha 7D; **Minolta Maxxum/Dynax/AF** 7D, 5D, 9, 7, 5, 4, 3, 807si, 800si, 700si, 600si, 505si, 500si, Sweet, Sweets, 9000, 7000, 5000, DiIMAGE 7Hi, 7i, 7, 5