

Anleitung zum Aufbau der Softbox 15962 (neue Version)



Jeder Softboxstab hat ein *dünnes* und ein *dicke*res Ende. Das Dünne Ende kommt in die Ecken der Box.
Die Stäbe selbst werden durch die Schlaufen gefädelt, aber noch nicht in die Eckschlaufen des Softboxmantels gesteckt.



Das *Dicke* Ende des Stabes kommt nun in die mit „2“ gekennzeichneten Öffnungen des Speedringes. Einschieben bis Anschlag bitte.



Für die weitere Montage ganz wichtig: Legen Sie den Speedring mit den 4 eingesteckten Stäben auf den Fußboden. Die Innenseite des Softboxmantels (silber) muß zu Ihnen zeigen. Fixieren Sie die Einheit, indem Sie Ihren Fuß *auf den Speedring stellen (Bild)*.



Nun wird die Hülle an jeder Ecke über die Stange gezogen und das *dünne* Teil des Stabendes in die jeweilige Lasche geschoben. Gehen Sie im Uhrzeigersinn vor. Nicht irritieren lassen: Sie benötigen ein wenig Kraft für diesen Vorgang! Und wichtig: auf dem Speedring stehen bleiben! (siehe links)



Drehen Sie die Box um und verschliessen Sie mit den klettbaren Verschlüssen die Box um den Speedring herum. Fertig. Ggf. noch vorn bzw. innen den Diffusor anbringen. Erst jetzt wird der Softboxadapter eingesetzt und wird mit 4 Schrauben fixiert –drehbar um die Box an sich ausrichten zu können.