



Original Gebrauchsanleitung



Blitzauslöser CY-20YS

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49 84 32 / 9489-0
Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Blitzauslöser! Der CY-20YS Blitzauslöser ist eine günstige Lösung zur kabellosen Auslösung von Studioblitzern oder auch slavefähigen Kompaktblitzern. Mit einer Reichweite von ca. 8 Metern können Sie mit diesem Blitzauslöser Ihren Blitz enthaltene Fotozelle auslösen. Störende Synchronkabel, welche sich als Stolperfallen entpuppen oder auch Ihren Aufnahmeabstand einschränken entfallen gänzlich.

1. Funktion

Blitzauslöser für alle Studioblitz mit Servo-Blitzfunktion.

Der Blitzauslöser wird wie ein normaler Blitz auf den Mittenkontaktschuh der Kamera gesteckt (**nicht für Minolta Dynax- und Sony Alpha Kameras geeignet**).

Ein Synchronkabel zur Verbindung Blitzauslöser/Kamera wird nur benötigt bei fehlendem Mittenkontakt oder bei Auslösung durch einen Belichtungsmesser.

Der Blitzauslöser wird durch den Mittenkontakt der Kamera ausgelöst und aktiviert die eingebaute Fotozelle des z.B. Studioblitzgerätes.

2. Technische Daten

Reichweite	ca. 8m
Stromversorgung	2 x AA Mignon
Bedienelemente	TEST: ON/OFF/ READY Testauslöser: An-Aus-Schalter/ Bereitschaftsanzeige