

walimex

Original Gebrauchsanleitung Lichtzelt



FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49/84 32 / 9489-0
Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de



walimex

Copy of Instruction Manual Light Tent





FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49/84 32 / 9489-0
Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

	Sie erhalten das Lichtzelt mit den Spannringen zusammengedreht in einer Transporttasche.
	Aufbau: Nehmen Sie das Zelt vorsichtig mit beiden Händen aus der Tasche und lassen dieses langsam entfalten. Das Lichtzelt kann mit der Schlaufe z.B. an einem Hintergrundsystem oder an der Decke befestigt werden.
Zusammenfallen: Legen Sie die beiden Spannringe aufeinander. Nehmen sie den Artikel an beiden Spannringen. Drehen Sie die Hände gegeneinander, so dass eine Acht entsteht. Wenn die Acht etwas weiter gedreht wird, schnappt der Artikel zu einem Kreis zusammen. Verstauen Sie das Zelt nun wieder vorsichtig mit beiden Händen in der Transporttasche.	



	You will get the Light Tent with the tension rings folded in a carrying bag.
	Assembly: Take the Tent carefully with both hands out of the bag and let it unfold slowly. The Light Tent can be mounted through the loop e.g. on a background system or on the ceiling.
Refold: Put the two tension rings on each other. Hold the item on the tension rings. Turn your hands against each other, so that you create the form of an eight. If you turn the eight further, the item will snap together to a circle. Now you can store the Tent carefully with both hands in the carrying bag.	

