

**walimex<sup>pro</sup>**  
*Your Inspiration. Your Chance.*

## Atelierstaffelei XL 180 cm



## **Bedienungsanleitung**

Vielen Dank für den Kauf dieses walimex pro Produktes. Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sicher auf. Geben Sie die Bedienungsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.



- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Stativ das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.

### **1. Allgemeine Hinweise:**

- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind
- Vorsicht bei der Beinwinkelverstellung - Quetschgefahr
- Ziehen Sie die Clips mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel bei Bedarf nach
- Gefahr von Beschädigungen durch Herunterfallen der Leinwände bei nicht sachgerechter Befestigung der Einzelteile
- Vergewissern Sie sich, dass vor jeder Benutzung Ihr Equipment sicher und fest sitzt

#### **HINWEIS**

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor. Abbildungen können vom Produkt abweichen.

## 2. Aufstellen der Staffelei

Lösen Sie nach Bedarf die Klemmverschlüsse an den Stativbeinen. Nach dem Lösen der Klemmverschlüsse können die Stativbeine und die Mittelsäule auf die gewünschte Länge ausgezogen werden. Nach dem Wiederverschließen der Klemmen sollte das Stativ einen festen Stand gewährleisten.



## 3. Einhängen der Bildauflage

Die Bildauflage kann sehr bequem ohne zusätzliches Werkzeug in die entsprechenden Schraubhalterungen eingehängt werden.




## 4. Die endgültige Arretierung

Die endgültige Arretierung erfolgt durch das Festziehen der Rändelschrauben an der Rückseite der Schraubenaufnahme. Hierbei ist auf eine horizontale Ausrichtung der Bildauflage zu achten. Die Bildauflage lässt sich jederzeit durch das Öffnen der Schraubverstellung stufenlos in der gewünschten Höhe verstellen. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Beinwinkel der Staffelei ggf. an die gewünschte Höhe der Bildauflage angepasst werden muss. Hierfür müssen unter Umständen die Verschlüsse vorübergehend wieder geöffnet werden. Die gewünschte Neigung der Atelierstaffelei erreichen Sie durch die Höheneinstellung des hinteren Stativbeines.



## 5. Verwendung der Mittelstrebe und finale Ausrichtung der Staffelei

Um die maximale Stabilität der Staffelei zu gewährleisten, empfehlen wir eine korrekte Montage der Bildauflage, das Einführen der mittleren Strebe/Mittelsäule und die Kreuzschlitzschrauben sowohl an der Bildauflage als auch an der Stativschulter anzuziehen/nachzuziehen.



## 6. Verwendung der Klemmbefestigung

Die federgespannte Klemmvorrichtung an der Oberseite der mittleren Strebe fixiert Ihre Leinwand zuverlässig und verhindert ein Verrutschen oder Verwehen der Leinwand.



### Bedienhinweise und Anwendungstipps:

Die walimex pro Atelierstaffelei verfügt über eine ausziehbare Ablage in der Mitte der Bildhalterung. Hier können z.B. Farben (inkl. Fixierriemen) oder andere Utensilien abgelegt werden. Zusätzlich verfügt diese Staffelei über jeweils eine Pinself- und Tuchhalterung rechts und links unterhalb der Bildauflage.

Bei Bedarf kann ein Beschwergewicht am Fixierriemen angebracht werden. Dies verleiht der Staffelei zusätzliche Stabilität.

## **Instruction Manual**

Thank you for buying this walimex pro product. To avoid physical damage and personal injury, please read these instructions for use carefully. Keep them in a safe place. If you sell your equipment or pass it on to someone else, you should also pass on the instructions for use.



- Please read these instructions for use thoroughly before you use your new easel for the first time. It contains everything you need to know to avoid damage to persons or property.
- Strictly follow all notes on safety in these instructions for use.
- Keep these instructions for use in a safe place. If you sell your equipment or pass it on to someone else, you should also pass on these instructions for use.

### **1. General notes:**


- Make sure that all screws have been tightened
- Be careful when adjusting the leg angle so you don't pinch yourself
- If necessary, re-tighten the clips with the supplied Allen key
- If the individual parts have not been properly fastened, the product may fall causing damage
- Before use, make sure that your equipment has been properly installed and is tightly in place

#### **NOTE**

We reserve the right to make technical changes or modify the appearance to make improvements to the product. Images may differ from the actual product.

## 2. Setting up the easel

Loosen the clamps on the three legs if necessary. After loosening the clamps, the legs and the middle column can be pulled out to the desired length. Once the clamps have been re-tightened, the legs should stand securely.



## 3. Attaching the picture support

The picture support can be easily placed on the easel without any tools by inserting it into the screw clips.



## 4. Final position

The final position is maintained by tightening the knurled screws on the back of the screw slot. When doing so, ensure that the picture support is straight. The picture support can be easily adjusted to any desired height at any time by loosening the screws. Note that the leg angle of the easel may have to be adjusted according to the desired height of the picture support. This may mean temporarily opening the locks. You can adjust the angle of the workshop easel by adjustment of the rear tripod leg.

## 5. Using the middle strut and final assembly of the easel

To realize the maximum stability it is recommended that you correctly place the picture support, insert the middle strut/centre column and adjust the screws of the picture support and the easel shoulder.

## 6. Using the clamp

The spring-loaded clamp system on the top of the middle strut securely fixes the canvas in place and prevents it slipping or falling off.



## Operating instructions and hints:

The walimex pro workshop easel has a tray that can be pulled out in the middle of the picture holder. You can place paints, for example, (incl. fixing straps) or other utensils in it. This easel also has a brush and cloth holder on the left and right under the picture support.

If necessary, a weight can be attached to the fixing straps. This gives the easel extra stability.

WALSER GmbH & Co. KG  
Gewerbering 26  
86666 Burgheim  
Tel: +49 8432 9489-0  
Fax: +49 8432 9489-8333  
Germany  
**[www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)**

**EN** Made in China  
**ES** Fabricado en China  
**IT** Fabbriato in China