

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause WALSER entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

WALSER bietet seinen Kunden mit den Marken Walimex pro und Mantona preiswerte, ausgewählte und exklusive Produkte für kreative Foto- und Videografie direkt vom Hersteller. Dabei profitieren sowohl ambitionierte Anfänger wie auch Profis von unserem Produkt Know-how und einem ausgezeichneten Service. Ob Fragen zu technischen Details oder zu Einsatzgebieten unserer Produkte – mit einer individuellen Fachberatung durch ausgebildete Fotografen unterstützen wir unsere Kunden auch nach dem Kauf in allen Aspekten rund um unser Portfolio.

Teilen Sie unsere Begeisterung für professionelle Foto- und Videografie und lassen auch Sie sich von unseren Produkten inspirieren!

Ihr Team von WALSER

WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen
Germany

info@walser.de
www.foto-walser.de

EN Made in China

We are pleased that you have decided to buy a Walimex pro product from WALSER!

With the Walimex pro FW-3970 you have chosen a light and versatile beginner tripod for photo and video. The tripod provides a large working height and a comfortable 3D pan head. With this tripod, you get useful equipment features and a convincing stability for pleasant handling and successful shots.

Features:

- Lightweight and stable aluminum tripod with integrated 3D pan head
- Exact height adjustment by crank lever and precise fine-cut thread
- Comfortable quick release plate with 1/4 inch connection
- One spirit level on the tripod head, one bubble level on the tripod star
- Includes convenient carrying bag

We hope you enjoy using our product.

Your team from WALSER

A) Leg angle adjustment

The tripod leg angles can be adjusted freely. Additionally, with this function, the working height and the level of stability can be modified. To set the desired angle of the tripod legs, loosen the locking screw of the middle spreader (10). Pull this component slightly downward and set the desired leg angle. Lock the middle spreader in the desired angle by tightening the locking screw of the middle spreader (10) again. The struts around the center column now stabilize the tripod and ensure a secure footing.

⚠ WARNING

Risk of fingers getting squeezed in case of improper operation.

⚠ NOTE

Press the screw of the middle spreader (10) only to the end stop. This is marked by a bulge and a rubber ring. If the fastener is passed over this mark, optimal function is no longer guaranteed and the stopper ring may be get lost.

B) Height adjustment of the tripod legs and center column:

Set the desired leg angle as described in section **A**. Loosen the flip lock leg fasteners (8). Extend the tripod legs (7) to the desired length. Close the leg locks (8) again. The maximum working height can also be changed by extending the center column (2). To do so, loosen the center column lock (5) and secure the tripod head against unintentional sinking by holding it. Then fold out the crank lever for the height adjustment of the center column (4). Adjust the desired height by operating the crank lever. Then retighten the center column locking screw (5). If possible, fold the crank lever in again.

⚠ WARNING

Risk of squeezing and injury due to uncontrolled sinking of central column

Especially when equipment is mounted, hold your device with one hand during the release of the tripod head in order to prevent uncontrolled sinking of the central column with tripod head, potentially causing injuries and damage to your equipment.

⚠ NOTE

Please note that the center column locking screw (5) must be unlocked for the use of the height adjustment crank of the center column. If you operate the crank while this screw still locks the center column, there is a risk of damaging the fine-cut thread on the center column or the sprocket.

C) Adjusting the tripod head / tilt function:

Check the free movement of the tripod head on all axes. If this is not the case, loosen the locking screw of the panorama pan function wheel (21) and the vertical pan friction control (22). Loosen both components until the tripod head can be moved freely. Now bring the tripod head into the desired position. By slowly tightening the adjuster (22), the resistance can be increased or decreased. It allows you to achieve the desired damping at video pan shots. To bring your camera quickly and comfortably into portrait mode, the quick-release base (16) can be folded up to 90°. To do this, loosen the locking knob of the 90 degree tilt function of the quick release plate base (20). Flip up the quick release plate base at the desired angle and tighten the locking knob again firmly. A marker bump can be felt at 45°. Please note that the maximum load capacity is reduced with the quick-release base at an angle.

HINT:

The built-in 3D pan head is suitable for both use in photography as well as for video work. Please note that when using the video function, usually one axis (horizontal or vertical) remains locked. This allows a smooth pan on the horizontal or a tilt on the vertical axis.

⚠ NOTE

When the equipment is mounted, please hold your device tightly with one hand while unscrewing the pan head to avoid any damage to your equipment.

D) Folding the tripod

To fold the tripod to the smallest possible packing size, loosen the center column locking screw (5) on the tripod shoulder, the locking mechanism of the middle spreader (10), and bring the center column (2) to the lowest position. Fold in the crank lever. Flip the rod of the head (23) down so that it comes to rest between the recesses of the tripod shoulder. This is how you can fold the tripod as compact as possible for normal transportation. The tripod can now be pushed into the carrying case, feet first.

⚠ WARNING

Risk of getting pinched in case of improper operation.

E) Removing and inserting the quick release plate

The quick-release plate (14) of this tripod allows you a very quick and easy mounting of your equipment. Open the locking lever for the quick release plate base (18). Remove the quick-release plate by tilting it upwards. Proceed in reverse order to insert the quick-release plate and lock the quick-release plate by closing the locking lever (18) again.

⚠ NOTE

Ensure that the quick-release plate is correctly inserted, that it is not cross-threaded and that the clamps of the quick release plate base are closed sufficiently tight.

F) Installation of the quick release plate on your equipment

The quick-release plate (14) of this tripod allows a very comfortable mounting of your equipment. You should attach the quick release plate (14) to your equipment (camera etc.) with the 1/4 inch camera mounting screw (15). This way, you can quickly mount the camera on the tripod head. The quick release plate can stay permanently attached to e.g. your camera. Further suitable quick release plates are available in our webshop: www.foto-walser.de.

Article No., description

17185 Walimex pro Quick-Release Plate for FW-3970

Instructions for use and maintenance of your tripod and tripod head

Follow the instructions regarding the maximum load-bearing capacity of your tripod model. Please check that the indicated values for placing the equipment centrally on the tripod head / tripod are correct. The indicated maximum values are not valid when the center column is fully extended. If the center column is fully extended, this usually results in a lower load-bearing capacity and reduced stability.

You can increase the stability of your tripod, particularly in windy conditions, by using the safety hook under the center column. You can hang a bag or similar items on this hook to weigh down the tripod.

In general, all elements on this tripod are maintenance-free. It is, however, recommended to regularly remove sand, dust or other dirt. If you hear a scratching or grating sound when extending the tripod legs, wipe off any dirty with a soft, damp cloth.

Please respect the maximum load-bearing capacity of the individual tripod heads. The maximum load-bearing values given apply for proper use, assuming that weight is distributed evenly. Depending on the equipment used (and its leverage), or if the head is tilted more than from approx. 45°, the maximum load-bearing capacity may differ from that stated. Dirt or greasy residue on the tilt element can also lead to reduced stability.

Under normal conditions of use, this tripod head is maintenance-free. Avoid dirt, sand and salt water or other impurities entering the tripod head and clean the head if necessary. If, after soiling, a scratching sound can be heard, or the functionality is reduced, cleaning it with a soft, damp cloth should help.

When cleaning the tripod head do not use any solvents or cleaning products / lubricants that contain silicone or oil. This may, in certain conditions, damage the plastics, seize up the mechanisms or reduce the maximum load-bearing capacity.

The working conditions of this product are approx. -25° C to +70° C. Avoid high temperatures or exposure to direct sunlight over extended periods.

Scope of delivery:

- 1x Walimex pro tripod with 3D pan head and quick-release plate
- 1x Carrying bag, black

Technical Specifications

Walimex pro Stativ Serie	FW-3970
Item number	17145
Stand	
Max. Working height including head	172 cm
Min. Working height including head	68 cm
Max. Height with head w/o use of center column	145 cm
Minimum pack size	72 cm
Max. Load capacity tripod	4 kg
Weight tripod including head	2,09 kg
Material tripod legs	Aluminium
Type leg lock	Flip Lock
Number of leg segments	3
Number of spirit levels on the tripod	1
Load hook	Yes
Tripod Head	
Tripod head type	3D pan head
Max. Load capacity tripod head / tilt	4 kg
Compatible quick change systems	FW-3970, Item 17185
Number of spirit levels on the tripod head	1
Length of quick-release plate	74 mm
Width of quick-release plate	60 mm
Camera connection to quick-release plate	1/4 Inch

Wir sind für Sie da!

Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen.

Wir helfen Ihnen gerne!
Ihr WALSER Support Team

We support you well!

If you need help or a free individual consultation by our trained staff, we would be pleased if you would contact our service team.

We will be pleased to help you!
Your WALSER Support Team

E-Mail/Homepage

info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Unsere Postanschrift/Our postal address:

WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen
Germany



Unser Garantieverprechen

WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und einen kundennahen Service. Um unserem außergewöhnlichen Serviceneiveau zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses **Walimex pro** Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.

Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter support@foto-walser.de.

Unser umfassendes Garantieverprechen und den Garantiumfang finden Sie unter: www.foto-walser.de/garantie.

Our warranty promise

WALSER is known for its high-quality workmanship, optimal functionality and customer-oriented service. To highlight our exceptional service level, we offer a 2 year warranty for this Walimex pro product. This warranty is only valid in combination with your purchase receipt.


If you would like to utilize our warranty, contact us by email at info@foto-walser.de. Our comprehensive guarantee as well as its scope the can be found at: www.foto-walser.de/en/warranty.

Niclas Walser
Inhaber

Semi-pro Stativ Semi-pro Tripod FW-3970



**Gebrauchsanleitung
Instruction Manual**




Bauteile Fotostativ

1. Stativkopf
2. Mittelsäule
3. Stativschulter
4. Kurbel zur Verstellung der Mittelsäule
5. Mittelsäulen-Verriegelungsschraube
6. Dosenlibelle in der Stativschulter
7. Stativbeine
8. Beinverschlüsse mit Flip Locks
9. Streben der Mittelspinne
10. Arretierungsschraube Mittelspinne
11. Führungsrohr der Mittelsäule
12. Lasthaken
13. Gummi-Stativbeinfüße mit Kugel zur Nivellierung
14. Schnellwechselplatte
15. 1/4 Zoll Kamera-Befestigungsschraube
16. Basis der Schnellwechselplatte
17. Stativkopf-Basis

Components Tripod

1. Pan Head / Tripod head
2. Center column
3. Tripod shoulder
4. Crank lever for the center column
5. Center column locking screw
6. Spirit level on the tripod shoulder
7. Tripod legs
8. Leg locking system (flip lock)
9. Struts of the mid-level spreader
10. Locking screw of the spreader
11. Guiding tube for the center column
12. Weight hook
13. Rubber feet with leveling ball
14. Quick-release plate
15. Camera mounting screw 1/4 inch
16. Quick-release base



18. Verriegelungshebel für Schnellwechselplatte
19. Wasserwaage des Stativkopfs
20. Arretierungsschraube der 90 Grad Kippfunktion des Stativkopfs
21. Verriegelungsschraube Panoramascwenk-Funktion
22. Friktionskontrolle vertikaler Schwenk
23. Bedienstange zur Führung des Stativkopfs

17. Pan head base
18. Locking lever quick-release plate
19. Spirit level of the tripod head
20. Locking knob for the 90 degree tilt function of the tripod head
21. Locking knob horizontal pan
22. Vertical pan friction control
23. Handle for guiding the tripod head

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause WALSER entschieden haben.

Mit diesem Stativ unserer Walimex pro FW-3970 Baureihe erhalten Sie ein leichtes, vielseitiges und komplett ausgestattetes semiprofessionelles Stativ für Foto- und Videoaufnahmen. Ihr Stativ bietet eine große Arbeitshöhe und einen komfortablen 3D-Neiger-Stativkopf. Zudem erhalten Sie bei diesen Stativen viele praktische Ausstattungsfunktionen und eine überzeugende Standfestigkeit für ein angenehmes Handling und gelungene Aufnahmen.

Features:

- Leichtes und standfestes Aluminiumstativ mit integriertem 3D-Neiger
- Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde
- Komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschluss
- Eine Wasserwaage am Stativkopf, eine Libelle am Stativstern
- Inklusive praktischer Transport- und Aufbewahrungstasche

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt
Ihr Team von WALSER

A) Beinwinklereinstellung

Der Winkel der Stativbeine kann stufenlos verstellt werden. Auch hierüber kann die Arbeitshöhe und die Standsicherheit beeinflusst werden. Um die gewünschte Winklereinstellung der Stativbeine vorzunehmen, lösen Sie die Arretierungsschraube zur Höhenverstellung der Mittelspinne (10). Drücken Sie das Bauteil leicht nach unten, bis sich die Beine spreizen. Stellen Sie den gewünschten Beinwinkel ein. Arretieren Sie die Mittelspinnenkonstruktion in der gewünschten Winklereinstellung durch Festdrehen der Arretierungsschraube der Mittelspinne (10). Die Streben der Mittelsäule stabilisieren jetzt das Stativ und sorgen für einen sicheren Stand.

⚠️ WARNUNG

Quetschgefahr bei unsachgemäßer Bedienung.

⚠️ HINWEIS

Drücken Sie die Arretierungsschraube der Mittelspinne (10) nur bis zum Endanschlag des Mittelsäulen Führungsrohrs (11). Dieser wird durch einen Wulst und einen Gummiring markiert. Wenn der Verschluss über diese Markierung geführt wird, ist keine optimale Funktion mehr gewährleistet und das Anschlagsgummi kann verloren gehen.

B) Höheneinstellung Stativbeine und Mittelsäule

Stellen Sie den gewünschten Beinwinkel wie in Abschnitt A) beschrieben ein. Lösen Sie anschließend die Beinverschlüsse (8) durch ein Lösen der Verriegelungshebel. Ziehen Sie die Stativbeine (7) auf die gewünschte Länge aus. Verriegeln Sie die Beinverschlüsse (8) wieder durch das Schließen der Verriegelungshebel (Flip Locks). Die Arbeitshöhe kann zusätzlich über das Ausfahren der Mittelsäule (2) verändert werden. Lösen Sie hierfür die Mittelsäulen-Verriegelungsschraube (5) und sichern Sie den Stativkopf gegen unbeabsichtigtes Absinken, indem Sie ihn festhalten. Klappen Sie anschließend die Kurbel für die Höhenverstellung der Mittelsäule (4) nach oben aus. Stellen Sie die gewünschte Höhe durch das Betätigen der Kurbel ein. Drehen Sie zur Erreichung der vollständigen Stabilität der Mittelsäule die Mittelsäulen-Verriegelungsschraube (5) wieder fest. Klappen Sie die Kurbel für die Höhenverstellung der Mittelsäule (4) wieder nach unten ein, sofern die Position das erlaubt.

⚠️ WARNUNG

Quetschgefahr und Verletzungsgefahr durch unkontrolliert sinkende Mittelsäule

Halten Sie insbesondere bei aufgeschraubtem Equipment während der Entriegelung des Stativkopfes Ihr Gerät mit einer Hand fest, um ein unkontrolliertes Absinken der Mittelsäule mit Stativkopf zu verhindern und so Verletzungen sowie Beschädigungen Ihres Equipments zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass die Mittelsäulen-Verriegelungsschraube (5) bei einer Höhenverstellung der Mittelsäule per Kurbel zwingend gelöst werden muss. Sollten Sie die Kurbel betätigen, während diese Schraube die Mittelsäule noch sperrt, besteht die Gefahr einer Beschädigung des Feinschnittgewindes an der Mittelsäule.

TIPP:

Platzieren Sie die Kurbel für die Höhenverstellung der Mittelsäule (4) nach der endgültigen Höheneinstellung der Mittelsäule so, dass diese wieder komplett nach unten zwischen die Stativbeinanschlüsse der Stativschulter eingeklappt werden kann. Dies sorgt für eine störungsfreie Bedienung des Stativs und verhindert ein unbeabsichtigtes Beschädigen der Kurbel.

C) Verstellung des Stativkopfs / Hochformateinstellungen:

Prüfen Sie für eine freie Beweglichkeit des Stativkopfes auf allen Achsen, ob der Verriegelungsknopf der Panoramascwenkfunktion (21) vollständig entsperrt und die Friktionskontrolle (22) gelöst ist. Lösen Sie diese falls nötig durch ein Drehen der Einstellschraube (22) bis sich der Stativkopf leicht nach oben und unten bewegen lässt. Der Stativkopf kann jetzt frei bewegt werden. Stellen Sie die gewünschte Position des Stativkopfes ein. Drehen Sie nach Bedarf den Verriegelungsknopf der Panoramascwenkfunktion (21) und/oder die Bedienstange zur Führung des Stativkopfs (23) wieder zu. Durch ein teilweises Lösen der Einstellschraube (22) kann der Widerstand erhöht oder verringert werden. Hierüber können Sie bei Videoschwenks die gewünschte Dämpfung erreichen.

Um Ihre Kamera schnell und komfortabel in das Hochformat zu bringen, kann die Schnellwechselbasis (16) um bis zu 90° gekippt werden. Lösen Sie hierfür die Arretierungsschraube der Kippfunktion des Stativkopfs (20). Es ist eine leichte Rasterung bei ca. 45° eingebaut. Wenn Sie den Arretierungsknopf nur leicht lösen und die Schnellwechselplattenbasis lösen, ist diese deutlich wahrnehmbar. Klappen Sie die Schnellwechselplattenbasis im gewünschten Winkel ab und ziehen Sie die Arretierungsschraube der 90 Grad Kippfunktion des Stativkopfs (20) wieder fest an. Bitte beachten Sie, dass bei einer abgewinkelten Schnellwechselbasis die maximale Traglast des Statives unter Umständen reduziert wird.

TIPP:

Der verbaute 3D-Videooneiger ist gleichermaßen zum Fotografieren wie auch zum Videofilmen geeignet. Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Videofunktion meist eine Achse (horizontal oder vertikal) gesperrt bleibt. Dies ermöglicht saubere Schwenks in der horizontalen oder der vertikalen Ebene.

⚠️ HINWEIS

Halten Sie bei aufgeschraubtem Equipment während der Entriegelung des Stativkopfes Ihr Gerät mit einer Hand fest, um eventuelle Beschädigungen Ihres Equipments zu verhindern.

D) Stativ zusammenfalten

Um das Stativ auf das geringste Packmaß zusammenzufalten, lösen Sie die Mittelsäulen-Verriegelungsschraube (5) an der Stativschulter, die Arretierungsschraube der Mittelspinne (10) und bringen Sie die Mittelsäule (2) in die niedrigste Position. Klappen Sie die Kurbel ein und ziehen Sie an der Arretierungs-

schraube der Mittelspinne (10), bis die Stativbeine eng anliegen. Klappen Sie die Führungsstange des 3D-Videooneigers (23) nach unten, so dass diese zwischen den Aussparungen der Stativschulter Platz findet. So erreichen Sie das minimale Packmaß und die gebräuchliche Transportstellung des Stativs. Das Stativ kann jetzt mit den Füßen voran in die Transporttasche eingeführt werden.

⚠️ WARNUNG

Quetschgefahr bei unsachgemäßer Bedienung.

E) Entnehmen und Einsetzen der Schnellwechselplatte

Lösen Sie den Verriegelungshebel der Schnellwechselplatte (18). Entnehmen Sie die Schnellwechselplatte (14) durch ein Anwinkeln nach oben. Verfahren Sie beim Einsetzen der Schnellwechselplatte in umgekehrter Reihenfolge. Öffnen Sie hierfür den Verriegelungshebel der Schnellwechselplatte (18), führen Sie die Schnellwechselplatte (14) von oben in die Schnellwechselplattenbasis (16) ein und verriegeln Sie den Hebel der Schnellwechselplatte (18) erneut.

⚠️ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Schnellwechselplatte korrekt und nicht verkantet eingesetzt ist und der Verriegelungsknopf die Endverriegelungsposition erreicht hat.

F) Montage der Schnellwechselplatte an Ihrem Equipment

Die Schnellwechselplatte (14) ermöglicht eine sehr komfortable Befestigung Ihres Equipments. In der Regel wird die Schnellwechselplatte (14) mit Hilfe der verbauten 1/4 Zoll Schraube am zu befestigenden Gerät verschraubt und dann in den Stativkopf eingesetzt. Die Schnellwechselplatte kann hierbei dauerhaft an z.B. Ihrer Kamera verbleiben. Die zu diesem Stativ passende Schnellwechselplatte als zusätzliches Zubehör für weitere Kameras finden Sie in unserem Webshop www.foto-walser.de unter den folgenden Daten:

Artikelnummer, Bezeichnung

17185 Walimex pro Schnellwechselplatte für FW-3970

Benutzungshinweise und Pflege des Statives und Stativkopfes

Beachten Sie die Hinweise bzgl. der maximalen Belastbarkeit Ihres Stativmodells. Bitte berücksichtigen Sie, dass die angegebenen Werte für zentral auf dem Stativkopf/Stativ platziertes Equipment gelten. Weiterhin sind die angegebenen Maximalwerte ebenfalls nicht bei Nutzung des maximalen Mittelsäulenauszugs gültig. Ein maximaler Auszug der Mittelsäule führt generell zu einer verringerten Belastbarkeit und Stabilität bei Fotostativen.

Sie können die Stabilität Ihres Stativs, insbesondere bei widrigen, windigen Bedingungen durch die Nutzung des Lasthakens unterhalb der Mittelsäule erhöhen. An diesem Haken können Sie Rucksäcke oder ähnliches zur Beschwerung einsetzen.

Generell sind alle Elemente dieses Stativs wartungsfrei. Allerdings ist das regelmäßige Entfernen von Sand, Staub und anderen Verunreinigungen empfehlenswert. Wenn Sie ein kratzendes oder knirschendes Geräusch an den Stativbeinen feststellen, entfernen Sie bitte die Verunreinigungen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

Bitte beachten Sie die Werte für die maximale Belastbarkeit. Der angegebene maximale Belastungswert gilt bei einer ordnungsgemäßen Bedienung und bei einer zentralen Gewichtsverteilung. Je nach eingesetztem Equipment (und der auftretenden Hebelwirkung) oder auch bei größeren Winklereinstellungen der Kamera ab

ca. 45° können die max. Belastungen vom angegebenen Höchstwert abweichen. Verschmutzungen oder Fettrückstände am Stativkopf können ebenfalls zu einer verringerten Haltbarkeit führen.

Bei gewöhnlichem Einsatz ist der Stativkopf wartungsfrei. Vermeiden Sie, dass Staub, Sand, Salzwasser oder andere Verschmutzungen eindringen und reinigen Sie den Stativkopf bei Bedarf. Sollte sich nach einer Verschmutzung ein kratzendes Geräusch oder eine eingeschränkte Funktionalität ergeben, hilft das Reinigen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Benutzen Sie bei der Reinigung des Stativkopfes keine Lösungsmittel, silikon- oder ölhaltigen Reinigungs- oder Schmiermittel! Diese können u.U. die eingesetzten Kunststoffe zersetzen, die Mechanik verkleben oder auch die maximalen Belastungswerte reduzieren.

Die Arbeitsbedingungen dieses Produktes liegen bei ca. -25°C bis 70°C. Vermeiden Sie hohe Temperaturbelastungen oder direkte Sonnenlichtbelastungen über einen längeren Zeitraum hinweg.

Lieferumfang:

1x Walimex pro Stativ mit integriertem 3D-Neiger und Schnellwechselplatte
1x Aufbewahrungs- und Transporttasche, schwarz

Technische Daten

Walimex pro Stativ Serie	FW-3970
Artikelnummer:	17145
Stativ	
Max. Arbeitshöhe inkl. Kopf	172 cm
Min. Arbeitshöhe inkl. Kopf	68 cm
Höhe Stativ m. eingeschobener Mittelsäule inkl. Kopf	145 cm
Minimales Packmaß	72 cm
Max. Traglast Stativ	4 kg
Gewicht Stativ inkl. Kopf	2,09 kg
Material Stativbeine	Aluminium
Typ Beinarrretierung	Flip Lock
Anzahl Beinsegmente	3
Anzahl Libellen am Stativ	1
Lasthaken	Ja
Stativkopf	
Stativkopf Typ	3D-Video Neiger
Max. Traglast Stativkopf/Neiger	4 kg
Kompatible Schnellwechselsysteme	FW-3970, Art.Nr. 17185
Anzahl Wasserwaagen am Stativkopf	1
Länge Schnellwechselplatte	74 mm
Breite Schnellwechselplatte	60 mm
Kameraanschluss an Wechselplatte	1/4 Zoll